Cronquis-Matic

Manual del Usuario

Def: Cronquis, m. alimento balanceado para mascotas en forma de gránulos o copos

Cronquis-Matic
Alberdi 330 (1672) - Villa Lynch
Provincia de Buenos Aires – Argentina
www.cronquis-matic.com.ar - info@cronquis-matic.com.ar
Tel: +54 11 4519-6355
©2012 Cronquismatic S.A.

Hoja de revisiones

NºLiberación.	Fecha	Descripción de revisión
Rev. 0	07/12/2009	Preparación inicial
Rev. 1	08/02/2010	Actualización por cambio de software y sistema de fijación
Rev. 2	05/03/2012	Actualización de formato
Rev. 3	27/02/2013	Comunización de versiones

AGRADECIMIENTO

¡Gracias por haber elegido Cronquis-Matic!
Cronquis-Matic es la solución moderna para la alimentación de su mascota.
Esperamos que usted y su mascota disfruten este producto

Cronquis-Matic ha sido orgullosamente diseñado y fabricado íntegramente en Argentina por argentinos.

ADVERTENCIAS

Lea completamente este manual antes de poner en funcionamiento su Cronquis-Matic y así asegurar su correcta utilización.

El Cronquis-Matic no ha sido diseñado para cuidar de su mascota, solamente se encargará de alimentar a la misma. Recomendamos no abandonar su mascota por largos períodos de tiempo sin atención de alguna persona.

Siempre deje abundante agua limpia para beber a su mascota.

El Cronquis-Matic ha sido diseñado para trabajar únicamente con alimento balanceado sólido para gatos. Por su tamaño, el alimento balanceado para perros bloqueará su Cronquis-Matic.

Verifique regularmente como se alimenta su mascota, la cantidad que ingiere puede variar de una marca de alimento a otra o de una época del año a otra y por esto puede necesitar reajustar la programación.

Manual del Usuario

Índice

Sección

1.0 INFORMACIÓN GENERAL 1-1

2.0 INSTALACIÓN DEL CRONQUIS-MATIC 2-1

3.0 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 3-1

3.1 Preparación para la programación 3-1

3.2 Programación de la hora, para ajustar la hora actual 3-1

3.3 Programación de las raciones de alimento 3-2

3.4 Como alimentar a su mascota fuera del horario programado 3-3

4.0 CUIDADOS Y ADVERTENCIAS 4-1

4.1 Limpieza del Cronquis-Matic 4-1

4.2 Advertencias de uso del Cronquis-Matic 4-3

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

Su Cronquis-Matic es un dispositivo programable simple y automático para alimentar a su mascota fijando la cantidad de veces, los horarios y la cantidad de alimento a dar a su mascota con una mínima programación inicial.

El dispositivo funciona con una tensión de 220V y un mínimo consumo. Tiene además una batería que asegura que la programación de la alimentación no se perderá en caso de corte de suministro eléctrico. Al volver el suministro el dispositivo retomará la alimentación de acuerdo con el programa almacenado.

En la tolva de carga de alimento se pueden almacenar aproximadamente hasta 1kg de alimento, dependiendo del tipo de alimento utilizado. El dispositivo esta diseñado para trabajar con alimento sólido únicamente.

Su Cronquis-Matic tiene además un sensor de nivel por lo que le avisará cuando el nivel de alimento en la tolva este críticamente bajo por medio de una luz intermitente en la pantalla.

2.0 INSTALACIÓN

2.0 INSTALACIÓN DEL CRONQUIS-MATIC

Busque un lugar donde su mascota pueda alimentarse cómodamente y que esté lejos de fuentes de agua (piletas o lluvia) cerca de una pared con una fuente de energía eléctrica.

Determine la correcta altura de fijación del soporte posterior, presentando el Cronquis-Matic y verificando que el plato de su mascota quede retenido por boca la de salida de alimento. Es importante que el plato quede retenido ya que si su mascota mueve el plato lejos de la boca de salida, el alimento caerá al suelo la siguiente vez que entregue una ración.

Fije firmemente con un par de tornillos y tarugos (si hiciera falta) el soporte posterior a la pared.

Deslice de arriba hacia abajo el Cronquis-Matic dentro del soporte fijo a la pared, verificando que quede correctamente retenido y que el plato de su mascota quede trabado con la boca de salida de alimento.

3.0 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

3.0 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

3.1 Preparación para la programación

1. Una vez que el Cronquis-Matic este correctamente instalado de acuerdo a lo indicado en la sección 2 enchufe el aparato.

2. Retire la tapa superior y déjela colgando del cable que la conecta con el cuerpo.

3. Cargue el alimento con el que normalmente alimenta a su mascota dentro de la tolva sin sobrepasar el nivel que ocupará la tapa.

4. Vuelva a colocar la tapa

3.2 Programación de la hora, para ajustar la hora actual

1. Presione el botón **P** (Programación) solo por un instante, la leyenda *Cambiar Hora?* se mostrará en pantalla. Inmediatamente después, presione el botón de la flecha hacia abajo para confirmar que desea cambiar la hora. La leyenda *C.Hora* se mostrará en pantalla.

2. Utilizando los botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo ajuste a la hora actual (se utiliza el formato 24hs)

3. Una vez que la hora este correctamente mostrada en la pantalla vuelva a presionar por un instante el botón **P,** la leyenda *C.Min* se mostrará en pantalla.

4. Utilizando los botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo ajuste los minutos a la hora actual.

5. Una vez que en el visor se muestren los minutos correctos, vuelva a presionar el botón **P** por un instante para finalizar la programación de la hora, la hora definida se mostrará ahora sin titilar.

6. En caso de un error al programar la hora vuelva a repetir los pasos de este procedimiento (pasos 1 a 5).

3.3 Programación de las raciones de alimento

1. Presione el botón **P** (Programación) por mas de dos segundos, la leyenda *Cambiar Prog?* se mostrará en pantalla. Inmediatamente después, presione el botón de la flecha hacia abajo para confirmar que desea cambiar la programación, la leyenda *VxD* (veces por día) se mostrará en la pantalla indicando la cantidad de veces por día a dar de comer a las mascotas.

2. Utilizando los botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo ajuste a la cantidad de veces que desea alimentar a su mascota (los valores posibles son de una a cinco veces por día).

3. Una vez fijada la raciones por día, vuelva a presionar por un instante el botón **P,** la leyenda *V 1 H* (vez primera, hora) se mostrará en pantalla indicando la hora de la primera vez a dar de comer.

4. Utilizando los botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo coloque la hora a dar la primer ración (la hora se carga en formato 24hs)

5. Una vez que la hora de la ración este correctamente mostrada en la pantalla vuelva a presionar por un instante el botón **P,** la leyenda *V 1 M* (vez primera, minutos) se mostrará en pantalla indicando los minutos de la primera ración.

6. Utilizando los botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo ajuste los minutos a dar de alimento para la primera ración.

7. Una vez que los minutos a dar el alimento este correctamente, vuelva a presionar por un instante el botón **P**.

8. Si se fijó mas de una vez por día en el paso 2 a dar raciones, se pasará ahora a definir hora y minutos de la segunda y posteriores raciones repitiendo los pasos 4 a 6.
Al completar la definición de los horarios de cada ración, de acuerdo con la cantidad de raciones definidas en el paso 2 se pasará a definir la cantidad a dar en cada ración.

9. La leyenda *C x V* (cantidad por vez) se mostrará en la pantalla. Utilizando los botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo defina el número de índice de la dosis de alimento. Los valores posibles son de 1 a 10. Para verificar si la cantidad definida en este paso es la deseada, presione el botón **T** (test)**.** El alimento comenzará a salir por las bocas de salida. Puede modificar la dosis y volver a verificar hasta lograr la cantidad deseada.

10. Al finalizar la definición de la cantidad por vez presione por un instante el botón **P**.

Con esto se termina la programación del Cronquis-Matic.

3.4 Como alimentar a su mascota fuera del horario programado

Para dar alimento a su mascota con el Cronquis-Matic en uno horario fuera de lo programado en la sección 3.3, solamente tiene que presionar y mantener presionado por unos 3 segundos el botón **T** (test).

4.0 CUIDADOS Y ADVERTENCIAS

4.0 CUIDADOS Y ADVERTENCIAS

4.1 Limpieza del Cronquis-Matic

Puede limpiar el exterior del Cronquis-Matic con un trapo húmedo. No utilice detergentes fuertes ni agua porque podría dañar los circuitos y componentes electrónicos.

Puede limpiar el interior del Cronquis-Matic fácilmente para remover restos de comida de su interior.

1. Desenchufe el aparato.

2. Desmóntelo de la pared si corresponde a su modelo.

3. Retire la tapa de carga de alimento

4.Retire el perno pasante que sujeta el motor.

5. Retire el motor de dentro del Cronquis-Matic por la parte superior del mismo.

6. Si lo desea, puede retirar la tapa inferior del Cronquis-Matic para limpiarla mas cuidadosamente: Introduzca su mano dentro del cuerpo del aparato y empuje la tapa hacia abajo. Tenga cuidado de no golpear la tapa para no dañarla.

7. Limpie el interior del cuerpo del Cronquis-Matic y las bocas de salida de alimento con agua y detergente y séquelo cuidadosamente.

8. Con un paño húmedo limpie el rotor del motor. Tenga cuidado de no mojar el motor ni la tapa, de lo contrario podría dañar los componentes electrónicos del mismo inutilizando el aparato.

9. Para volver a armar el aparato primero coloque la tapa inferior si es que la desmontó.

10. Introduzca el motor con el rotor hacia abajo dentro del cuerpo del aparato asegurándose que el eje del mismo este correctamente inserto dentro de la tapa inferior.

11. Retenga el motor dentro del cuerpo con el perno pasante a través del correspondiente agujero

12 Vuelva a colocar la tapa superior.

4.2 Advertencias de uso del Cronquis-Matic

El Cronquis-Matic no esta diseñado para cuidar a su mascota, solamente se encargará de automáticamente alimentar a la misma. Recomendamos no abandonar su mascota por largos períodos de tiempo sin atención de alguna persona.

Asegúrese de ajustar correctamente la dosis de alimento verificando que lo definido en el paso 9 de la sección 3.3 no sea demasiado poco ni excesivo. Al definir por primera vez la dosis, verifique en los siguientes días que no se acumule alimento de vez a vez que el Cronquis-Matic de alimento. Si el alimento se empieza a acumular es porque se definió mas alimento de lo que su mascota acostumbra comer. Disminuya la dosis repasando la programación. Si el alimento es demasiado escaso y su mascota le exige alimento, aumente la cantidad.

Verifique regularmente como se alimenta su mascota, la cantidad que su mascota ingiere puede variar de una marca de alimento a otra o de una época del año a otra y por esto puede necesitar ajustar la programación.

El Cronquis-Matic posee un sensor de nivel que le avisará cuando el nivel de alimento en la tolva este cerca de acabarse. Por medio de una luz intermitente en la pantalla usted sabrá que es hora de recargar alimento.